

Návod k použití el. PROFi plničky ZORR

Technická data: EU - 240V AC proud

Návod:

Zapojte přístroj do zástrčky

Stiskněte tlačítko „TUBE“ k uvolnění držáku dutinek

Rotačním pohybem nasuňte dutinku na kovový tubus a uvolněte držák dutinek

Nastavte požadovanou hustotu plnění pomocí regulátoru na boku plničky. Doporučujeme hodnotu 2 a pak případně upravovat

Nastavte rychlost plnění otočným kolečkem na vrchu plničky

Nasypte tabák do násypky, nepřepĺňujte ji a příliš nestlačujte tabák. Nejlepších výsledků dosáhnete použitím expandovaného tabáku – vhodného k plnění dutinek.

Stiskněte tlačítko „START“ držte dokud se dutinky nenaplní

Varování: pokud se pružina zasekne ihned přestaňte plnit. Viz Řešení problémů

TIPY:

Pokud se tabák nepohybuje při plnění, uvolněte tlačítko START, vyjměte část tabáku a znovu naplňte, nestlačujte tolik tabák. Nedotýkejte se rotující spirály

První cigareta se plní trochu déle, protože tubus je prázdný

Po použití a před uskladněním stiskněte tlačítko START, aby se uvolnil z tubusu zbylý tabák, jinak tento vyschne a příští cigareta nebude tak kvalitní

Po naplnění dutinky odstraňte zbytky tabáku na konci tubusu, usnadní to nasunutí další dutinky

Pro nejlepší výsledky používejte vždy čerstvý tabák, cigarety uchovávejte ve vzduchotěsném obalu, pro uchování aroma a kvality

Upozornění

Nikdy neotvírejte přístroj když je připojen k el. proudu.

Tento přístroj smí používat pouze osoby starší 18-ti let

Nevystavujte přístroj vodě ani ho neponořujte do vody

Používejte pouze tabák bez nečistot, které mohou plničku poškodit

Pokud vydává pružina větší hluk, pravděpodobně se pod ní dostali nečistoty. Je třeba udržovat pružinu a tubus čistý, rovněž je potřeba čistit i dutinu pod pružinou

Při plnění nezastavujte pružinu prsty ani jinými předměty

Po naplnění asi 20-ti cigaret nechte plničku vychladnout, hlavně kovový tubus, vaší plničky tím prodloužíte životnost a cigarety budou kvalitní

Používejte pouze standardní dutinky o průměru 8mm

Nedotýkejte se kovového tubusu, při intenzivním používání může být horký

Řešení problémů

1. Pružina se zasekla.

Ihned zastavte plnění. Odšroubujte 2 šroubky vedle tubusu. Sundejte tubus, pružina zůstane na místě. Vyčistěte tubus od nečistot. Umístěte tubus na místo, ujistěte se, že nejdelší část sešikmení směřuje dolů - jinak nebude správně fungovat.

2. Plnička přestala fungovat

Tabák se mohl dostat do motoru. To může bránit sepnutí spínače. Odpojte plničku z elektřiny. Odšroubujte 4 šrouby zespodu plničky. Sejměte kryt a vyčistěte zbytky tabáku vysavačem. Vraťte kryt na místo a zašroubujte 4 šrouby

3. Kovový tubus se velmi zahřívá.

Je to normální, zvláště při nastavení vyšší hustoty plnění. Nechte plničku po naplnění 20ti cigaret vychladnout

4. Tabák je naplněn příliš hustě nebo příliš lehce.

Každý preferuje jinou hustotu plnění, doporučujeme hodnotu 2, pak případně upravit. Hodnota 1 je nejnižší hustota a 5 nejvyšší.